

※CHS-1 にも取り付は可能ですが、機構上チューニングキーが入らない為、下記手順が必要です。 また、取り付け後は収納時ペダルボードが折りたためなくなりますのでご注意ください。



CHS-1 付属のレンチでチェーンネジを外します。



Toe Stopper をセットしてチューニング キーで固定します。



チェーンをもと通り取り付けます。



